

Model: **ASHA RTV 200 5D**

1/17

PL Instrukcja montażowa
D Montageanleitung
GB Assembly instructions
SK Návod na montáž
CZ Návod k montáži

max.




= 3


max.




= 8 9 10



Opcja z wszystkimi frontami
Option with all fronts



Opcja bez jednego frontu
Option without one front



D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.


GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.

PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesłać instrukcję razem z reklamacją.


SK Vážení zákazník, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím križikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou.

CZ Vážení zákazníku, kdyby chyběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.


Do montáže potřebné są:
Für die Montage dieser Type
benötigen Sie:
Na montáž budete potřebovat
Potřebné k montáži




1




2





3



4






Opcja Option








1











Opcja z wszystkimi frontami
Option with all fronts













Opcja bez jednego frontu
Option without one front





2





3





4






5



6






7




8

Tylko opcja stojąca
Only stand option









Tylko opcja stojąca
Only stand option

9









10





Opcja, option, Možnosť,







4












11



12






13












14

Opcja z wszystkimi frontami
Option with all fronts




15

Opcja z wszystkimi frontami Option with all fronts






16

Opcja bez jednego frontu
Option without one front














x1



17

Opcja bez jednego frontu Option without one front





1.		x2
2.		x2
3.		x1
4.		x12
5.		x8
6.		x8
7.		x1